

# Elektrik

## Talimatı

- Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen elektrikçiye haber verilecek ve bölge kordon altına alınacaktır.
- Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmeyecektir.
- Yalnızca elektrikçiler elektrikli ekipman ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır.
- Elektriği kesilmemiş bir ekipman veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır.
- Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine uyan levhası asılacaktır.
- Şantiye içinde kablo çekilmesi gerektiğinde mümkün mertebe kablolar havadan geçirilecek veya tekniğine uygun olarak gömülecektir.
- Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edin.
- Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.
- Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirmeyin.
- Hatalı fiş ve prizleri kullanmayın.
- Kusurlu bir ekipman tespit edildiğinde derhal servisten çekin.
- Açık kazı yapmadan önce elektrik bölümü ile temasa geçin ve bölgede herhangi bir elektrik kablosu olup olmadığını öğrenin.
- Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.
- Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.
- Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.
- Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.
- Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.
- Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.



- Muhafazası olmayan taşlama motoru kesinlikle kullanılmayacaktır.
- El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır.
- Elektrik kablolarının takılmalarına ve dolayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.
- El aletleriyle çalışırken personel koruyucu ekipmanınızı kullanın.
- El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.
- Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.
- Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın.
- Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin ve tamir için derhal ilgili bölüme teslim edin.
- Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın.
- Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın.
- Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.
- Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır.
- Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durulmamalıdır.

