

Forklift Kullanım

Talimatı



- Forklift, operatörlük eğitimi almış yetkili personel tarafından kullanılmalıdır.
- Tespit ettiğiniz görünen hataları veya talep ettiğiniz gerekli onarımları birim sorumlusuna derhal bildirin.
- Forklift kullanma kurallarını ve güvenlik önlemlerini daima uygulayın, tüm uyarıları dikkate alın.
- Forklifti operatör koltuğuna oturmadan önce kullanmayın. Kollarınızı, bacaklarınızı ve başınızı operatör kabininin dışına çıkartmayın. El ve ayaklarınızı forklift asansöründen uzak tutun.
- Forkliftinizle yüksek hızlarda ani manevralar yapmaktan kaçınınız, ani duruş ve kalkışlar yapmayın.
- Dönüşlerde, bina giriş ve çıkışlarında ve insanların yanında korna kullanarak uyarıda bulunun ve hızınızı düşürün.

- Forklifti kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanmayın. Islak eller ile levheleri kullanmayın.
- Forklift çatallarında kimseyi taşımayın veya kaldırmayın.
- Diğer insanların forkliftin yanlarına binmesine izin vermeyin.
- Forklifti operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle kullanmayın.
- Yükü mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın.
- Güvenli olmayan ve dengesiz yükleri kaldırmayın ve taşımayın.
- Taşıyacağınız yükün ağırlık merkezini dengeleyerek yükleme yapın. Dengesiz yükler devrilme riskini artıracaktır.
- Çatal aralıklarını yükün ağırlık merkezine göre dengeleyerek aralayın ve yükü daima düzgünce isteyerek taşıma yapın.
- Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanın.

- Çatalları yükün altında olabildiğince geniş aralıklı tutmaya çalışın.
- Yükü her iki çatala da eşit dağıtın ve tek çatalı kullanarak asla taşıma yapmayın.
- Asla aşırı yükleme yapmayın. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapın.
- Forkliftte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave etmeyin. Ağır yükleme forkliftin devrilmesine neden olabilir.
- Gevşek zeminlerde forklifti kullanmayın. Özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerleri aşmayın.
- Forklifti kaygan yüzeylerde kullanmayın. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeye sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanın.
- Kimsenin forkliftin yük ve kaldırma mekanizmasının altından geçmesine ya da durmasına izin vermeyin. Yük düşebilir, yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Aşırı istieme veya yükün yükseltilmesi görüş açısını engelleyecektir. Yük yukarıda veya mast kalkmış durumda forklifti kullanmayın. Forklift bu durumda devrilebilir hasara yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir.
- Yükün, yük korkuluğundan yüksek olması durumunda forklifti hareket ettirmeyin.
- Yükleme sırasında yükün düşmesi ihtimaline karşı dikkatli olun.

- Yükü, çatalları mümkün olduğu kadar aşağı iterek ve mastı arkaya doğru tilt ederek taşıyın. Bu forkliftin dengesinin kurulmasına ve size daha iyi bir görüş netliğini sağlayacaktır.
- Sakın yüklü forklifti asansörü ileri tilt durumunda yükseltmeyin veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt etmeyin. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.
- Forklift devrilmeye başladığında sakın dışarı atlamaya çalışmayın. Hayatta kalmak için koltuğunuzuza oturun ve sıkıca tutunun.
- Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edin.
- Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırmayın. Eğimli yüzeylerde manevra yapmayın. Rampa üzerinde iniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşırken yardımcı personel bulundurun ve yön bilgisi isteyin.
- Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapmayınız. Yokuş üzerinde dönmeyin ve eğime paralel forklifti kullanmayın.
- Forklifti engebeli alanlarda kullanmayın. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olun.
- Sahipsiz objelerin üzerinden geçmeyin.
- Gittiğiniz yöne iyice bakın. Diğer insanlara ve güzergâhınıza çıkabilecek engellere karşı dikkatli olun. • Forklifti belirlen güzergah içinde kullanın.
- Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli olmak durumundadır.

- Ykn gr netliđini sınırladıđı durumlarda forklifti ileri dođru kullanmayın. Yoku yukarı çıkmak dıında bu durumda arkaya dođru hareket etmek gr netliđini arttıracaktır.
- Forklift ancak güvenli bo alanlara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar aađı indirilmeli, levyelerin hepsi boa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır.
- Forklift kullanılmadıđı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın zerinden alınmalıdır.
- Mesai bitiminde aracın gerekli gnlk bakım kontrolleri yapılmalıdır.
- Forkliftiniz alımıyor ise derhal servise haber verin.
- Forklift zerinde bulunan yangın sndrme tpnn dolu ve alıır durumda olmasına dikkat edin.
- Koruyucu malzemenizi kullanın (baret, kulak tıkacı, elik burunlu kaymaz bot, toz maskesi, uygun koruyucu eldiven) ve eđer eksik koruyucu malzemeniz varsa tamamlamadan ie balamayın.

Forklift Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

- Forklift operatrleri Makine Mhendisleri Odasından sertifikalı kullanıcılar olmalıdır.
- Kullanım esnası ncesi gerekli motor aksamları kontrol edilmelidir.
- Taıma atamanları her yklemeden nce kontrol edilmelidir.
- Kullanım ncesi st ııklandırmaları ve geri vites uyarı ikaz sesleri kontrol edilmelidir.
- Forkliftler iletme ii belirlenen forklift yollarını kullanmalıdır.

