

Hava Kompresörü

Kullanım Talimatı



- Yetkilinin izni olmadan makineyi çalıştırmayınız.
- Makine çevresini iyice kontrol ediniz.
- Makineyi çalıştırmadan önce depo altındaki su vanasını açınız, suyu boşaltınız.
- Makine çevresini kontrol ettikten sonra şalteri açıp çalıştırınız.
- Vernikleme işleminde basınç ayarı 6 atmosfere ayarlayınız.
- Çivi tabancası çivinin boyuna göre 6 atmosferden aşağı olmamalıdır.
- Makinenin dönen kısımlarını elinizle durdurmaya çalışmayınız.
- Çalışan makineyi durdurmadan ayarlama, tamir etme ve temizlik işini yapmayınız.

