

# Vinç Kullanım

## Talimatı



- Vinçler sadece yetkili ve operatörlük belgesi olan personel tarafından kullanılacaktır.
- Yükleme ve yük boşaltma sırasında sadece sapançı vinç operatörüne el işaretleri ile kumanda edecektir.
- İşe uygun sapan kullanın. Sapanın kaldırılacak yüke uygun ve istenilen standartlarda olduğundan emin olun.
- Vinç halatının ve sapanın aşınmamış olduğundan emin olun.
- Hatalı halatları/sapanları başkalarının kullanmasını önlemek amacıyla keserek imha edin.
- Halatların/sapanların yükün keskin kenarlarıyla temas ettiği noktalara halat koruyucu yerleştirin.
- Halatların/sapanların üzerinden araç geçmemesi için tedbir alın ve kötü hava şartlarına karşı koruyun.
- Sapanlamanın düzgün ve tekniğine uygun yapıldığından, yükü güvenli olarak kaldıracağından emin olun.
- Halatlar/sapanlar yavaşça gerginleştirilmeli ve yük sallanmadan kaldırılmalı ve indirilmelidir.
- Çelik halatlarla çalışırken her zaman eldiven kullanın.
- Yük yere güvenli şekilde indirilip kaymasını önleyici tedbirler alınmadan sapanlar vinç kancasından ayrılmayacaktır.
- Hiç bir zaman yük çalışanların üzerinden geçirilmeyecek ve çalışanlar asılı yükün altından geçmeyecektir.

- Vinçler kapasitesinden daha ağır yük kaldırmayacaktır.
  - Vinçler çok iyi teraziye alınacak ve destek ayakları batma tehlikesine karşı takozlanacaktır.
  - Hidrolik kaçırma durumunda destek ayakları kesinlikle takozlarla desteklenmeyecek ve vinç servisten çekilip tamir edilecektir.
  - Montaj sırasında operatör kesinlikle vinç kabininden ayrılmayacaktır.
  - Herhangi bir yük kaldırılmadan önce, operatör yükü yerden 10 santimetre kaldırdıktan sonra sapanı herhangi bir sorun olup olmadığını, yükün dengede olup olmadığını ve frenlerin yükü tutup tutmadığını kontrol edecek ve bir sorun yok ise yükü kaldırmaya devam edecektir.
  - Vinç bomunun kısa kaldığı durumlarda yük kesinlikle çekilmeyecektir.
  - Yükü yönlendirmek ve salınım hareketini durdurmak için yönlendirme ipi kullanılacaktır.
  - Yük üzerinde, halata veya kancaya tutunarak personelin yer değiştirmesi yasaktır.
  - Yükle yer değiştirilirken yükün mümkün mertebe yere yakın olmasını sağlayın.
  - Çalışmaya başlamadan önce vincin bütün ikaz sistemlerinin ve ışıkların çalıştığından emin olun.
  - Eğer halatlarda keskin bükülmeler ve gam var ise kullanmayın.
  - Yük kancaya sapanlar aracılığıyla bağlanacaktır.
  - Sapanlar düğüm atarak veya civata ile kısaltılmayacaktır.
  - Yük kaldırılırken yük, sapan ve halat arasında el ve parmak sıkışmaması için dikkat edilecektir.
  - Polyester sapanlarda aşağıdaki koşullardan herhangi birisi görüldüğünde sapan derhal kullanımdan çekilecektir.
    - a. Aşınmış
    - b. Kopmuş veya kesilmiş fiber
    - c. Fiberlerin boyutunda veya yuvarlaklığında değişme
    - d. Renk bozulma veya çürüme
- Vinçlerin havai hatlara veya elektrik tesislerine 6 m'den daha fazla yaklaşmasına müsaade edilmeyecektir.

