

İnşaat Boşlukları

Talimatı



- İnşaatı bırakılan asansör boşlukları, şaft boşlukları, merdiven boşlukları ve diğer rezervasyon boşlukları sağlam malzemelerle kapatılacak, korkuluk yapılacak veya ikaz bantları ile belirlenecektir.
- Boşluklardan aşağıya kontrolsüz malzeme atılmayacaktır.
- Gece çalışmaları yapıldığında boşlukların yeterli derecede görülmesini sağlayacak aydınlatma yapılacaktır.
- Her türlü aksaklık ve kazalar ilgili sorumlulara anında bildirilecektir.

