

Oksijen Kesim

Kullanım Talimatı



- İş güvenliği kurallarına ve talimatlarına uygun çalışılmalıdır.
- Yağlı eller ile oksijen tüpüne kesinlikle dokunulmamalıdır.
- Oksijen basınç ayarları kontrol edilmeli uygulanacak malzemeye göre ayarlanmalıdır.
- Bağlantılarda ve hortumlarda kaçak olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

- Kesim yapılacak malzeme kontrol edilmeli ve uygun kesici meme takılmalıdır.
- Kesimi yapılacak malzemenin temiz olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
- Kesim yapılacak alan kontrol edilmeli ve yanıcı malzeme mevcutsa bunlardan arındırılmalıdır.
- Kesilecek malzemenin özelliğine göre uygun alev ayarlanmalıdır.
- Şalama (Alevin Çıktığı Metal Uç) uygun mesafe ve açıda tutulmalıdır.
- Hortumlar ve tüp ateşli bölgeden uzakta muhafaza edilmelidir.
- Kesinlikle eldivensiz çalışma yapılmamalıdır.
- Kesinlikle gözlüksüz çalışma yapılmamalıdır.
- İş bitirilince çalışma alanı temizlenmeli ve malzemeler düzenli bir şekilde toplanmalıdır.
- Herhangi bir arıza durumunda vakit geçirilmeden yetkiliye haber verilmelidir.

